

Alu-Halter-Setzautomat

RU-CS-ZAE

Zum Verschrauben der Alu-Halter am Einzelteil
Zuführung der Alu-Halter über Schwing- oder
Vibrationssortierer



Bei der Montage der Alu-Halter am Einzelteil lässt sich die Automatisierung relativ problemlos und wirtschaftlich realisieren. Je nach Automatisierungsanforderung kann die Anlage halb- oder bei entsprechender Aufrüstung vollautomatisch betrieben werden. Die Alu-Halter und Schrauben werden automatisch zugeführt, positioniert und verschraubt. Über Handräder können die verschiedenen Positionen manuell oder über eine Computersteuerung angewählt werden.